


低残水水中ポンプ

モデル PF0500

取扱説明書



はじめに

このたびは、マキタ低残水水中ポンプPF0500型をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書には、マキタ低残水水中ポンプPF0500型の操作方法及び使用上の注意事項について記載されております。本製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご使用前には必ず本書をよく読み内容を理解してから、ポンプをご使用ください。

本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障が発生した場合、責任を負いかねることがございますので、ご了承ください。また、この取扱説明書は読み終わった後は手元に置き、本製品をご使用の際に、不明点がありましたときにいつでもみられるように保管してください。

本製品を貸与する場合は、この取扱説明書を必ず添付してお渡しください。

この取扱説明書を紛失したり、損傷された場合は、速やかにお求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へお申し付けください。

この取扱説明書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら販売店又は最寄りの弊社営業店へご連絡ください。

この取扱説明書の内容の一部又は全部を無断転載することは禁止されております。

目 次

1	安全のために必ずお守りください2	6	運転8
	製品仕様への注意事項2		始動する前に8
	搬入・据付け上の注意事項2		試運転8
	試運転・運転の際の注意事項3		運転9
	保守・点検の際の注意事項3		運転水位9
	停電の際の注意事項3	7	保守・点検10
	その他の際の注意事項3		点検の前に10
2	各部名称4		日常点検・定期点検10
3	ご使用の前に5		運転停止時の保管10
	製品の確認5		オイル点検・交換要領10
	仕様の確認5		整備10
	付属品の確認5	8	分解・組立要領11
	製品仕様5		分解要領11
4	据付け5		分解構成図11
	据付け準備5		組立要領12
	据付け前の確認6	9	故障の原因と対策13
	据付け上の注意事項6	10	修理と保証14
5	電気配線7		アフターサービス14
	電気配線工事7		保証について14
	接地(アース)について7		製品の廃棄について14
	キャブタイヤケーブルについて7		
	キャブタイヤケーブルの接続7		
	電気回路図8		

| 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよくお読みの上、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため のものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明確にするために、誤った取扱いをすると 生じることが想定される内容を、 介警告・介注意の2つに区分しています。

しかし / 注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容

: この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定され

る内容

注記 :警告・注意以外の内容

●絵表示の例 : △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意事項(左図の場合は感電注意)が描かれています。

> : ○記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止事項(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

配号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意事項(左図の場合はアース工事を行ってください)が描かれています。

製品仕様への注意事項


⚠注意

●決められた製品仕様以外でのご使用は行わないでください。漏電・感電・火災・漏水などの原因になります。




搬入・据付け上の注意事項


⚠警告





てください。据付けが不完全な場合は、 漏電・感電・火災・漏水・ケガなどの原 因になります。







アースは他機器との併用は避け、確実に 取り付け、漏電遮断器及び過電流保護装 置(別売市販品)を必ず取り付けてくだ さい。ポンプの故障の際、漏電すると感 電の恐れがあります。



● 定格15A以上のコンセントを単独で使っ てください。他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して発火するこ とがあります。





⚠ 注意



アースを確実に取り付けてください。アー ス線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。アース が不完全な場合は、感電の原因になるこ とがあります。





ポンプの据付場所には、排水を確実に行うようホースを接続してください。不完全な場合は、漏水により周囲の壁や床、 又は機材などを損傷する原因になります。



◆キャブタイヤケーブルを損傷したり、無 理に折り曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、加工したり、たばねたりしないでください。キャプタイヤケーブルが破損し、 漏電・ショート・感電・火災の原因にな ります。



キャブタイヤケーブルや電源プラグがい たんだり、 コンセントの差し込みが緩い ときは使用しないでください。感電・ショー ト・発火の原因になります。



●電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原 因になります。





ポンプを移動・据付けする場合は、ハン ドルを持ってください。吊り下げて使用 する場合は、ロープをハンドルにしっか りと結んでください。キャプタイヤケー ブルが破損し、漏電・感電・火災の原因 になります。



⚠注意



 ◆本ポンプは防塵仕様ではありませんので、 機械及び化学工場など酸・アルカリ・有機 溶剤・塗料などの有毒ガス腐食性成分を含 んだガスが発生する場所又はほこりの多い 場所には据付けしないでください。発火な どの原因になることがあります。



ゴミなどを吸い込まないようにしてください。工事現場でお使いの際は、ポンプをかごに入れるか、網で囲うなどしてご使用くさい。ポンプ部の摩耗による故障などで、感電や漏電の原因になります。





ホースをご使用の場合は、ホースが踊らないように敷設してください。ホースが踊ると水がかかったり、ケガの原因になります。



「試運転・運転の際の注意事項

⚠警告



◆人のはいっている所では絶対にポンプを始動しないでください。漏電すると感電の恐くれがあります。





ポンプを宙吊りにした状態での始動は絶対に行わないでください。回転の反動によりケガをする恐れがあります。



⚠注意



● 定格電圧(交流100V)以外ではご使用にならないでください。特に、発電機を使用する場合は、他の機器との併用はなるべく避けてください。誤動作の原因となり、ポンプが故障し、漏電・感電の原因になります。





●モータが高温になっている場合がありますので、運転中、運転終了直後は、素手でポンプに触れないでください。火傷の恐れがあります。





水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ボンブが故障し、 漏電や感電の原因になります。



●空運転及び締め切り運転はしないでくたさい。ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。






高温水 (40℃以上) には使用しないで ください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。



締め切り運転をした場合、ポンプが高温になり火傷する恐れがあります。







●長時間ご使用にならない場合は、必ず電 源ブラグをコンセントから抜いてください。 絶縁が劣化すると漏電・感電・火災の原 因になります。

保守・点検の際の注意事項

⚠ 警告



保守・点検は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをする恐れがあります。





● 修理の場合は、取扱説明書に記載の指定 部以外の分解又は修理は絶対に行わない でください。指定部以外の分解修理の場 合は、お買い求めの販売店又は最寄りの 弊社営業店にご相談ください。修理に不 備があると漏電・感電・火災・漏水など の原因になります。





● 異常時(こげ臭いなど)は電源を切り、運転を停止し、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店にご相談ください。異常状態のまま運転を続けると、感電・火災・漏水がなどの原因になります。

注意





停電の際の注意事項

⚠ 警告



●停電時には、電源を切りポンプを停止してください。復旧後の不意のポンプ始動は、ポンプ付近の人に大変危険です。




その他の際の注意事項



飲料水には使用しないでください。人体に悪影響を及ぼすこともあります。



注意



3 ご使用の前に

梱包を開けて、次のことをご確認ください。

製品の確認

製品の輸送中に破損した個所や、ボルト、ナットなどに緩みがないかをご確認ください。

仕様の確認

ご注文通りの製品かどうか、本体の銘板で確認してください。電圧・周波数は特にご注意ください。

付属品の確認

ご注文通りの製品かどうか、本体の銘板で確認してください。電圧・周波数は特にご注意ください。

- ・ワイヤホースバンド ..1個
- ·取扱説明書(本書)....1冊

■注記_ サクションホースをご使用の場合は、別途専用のホースバンドをお使いください。

万一、製品に不備な点がございましたら、お買い求めの取扱販売店、又は最寄りの弊社営業店へご連絡くださ

製品仕様

<u> 注意</u> 決められた製品仕様以外でのご使用は行わないでください。感電・漏電・火災・漏水などの原因になります。

■要部標準仕様

取扱液	液質・	液温	湧水、工事排水、土砂水
	羽 根	車	ハイスピン
ポンプ	軸	封	ダブルメカニカルシール
	軸	受	密封玉軸受
	仕	様	乾式水中形誘導電動機 2極
	絶	縁	E種
モータ	保護装置	(内蔵)	ミニチュアプロテクタ
	オイ	ル	ターピン油 VG32 (無添加)
接		続	ホースカップリング

■ 50/60Hz 共通標準仕様

口径	型式	出力	相·電圧 (単相)	全揚程 吐出し量		始動方式	
mm		kW	V	m	m³/min		
50	PF0500	0.48	100	8	0.12	コンデンサ運転	

質量	異物	キャブタイヤケーブル						
(重量)	通過径	種類	心線	×	断面積	長さ		
kg	mm				mm²	m		
10.5	6	VCT	3	X	1.25	5		

注記 表示質量(重量)はキャブタイヤケーブルを除くポンプ単体乾燥質量です。

据付け

- ・本ポンプは、水以外の液体・油・海水・有機溶剤には使用しないでください。

 - ・水温は0~40℃の範囲でご使用ください。
 - ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。

▶注記 特殊溶液で使用される場合は、お求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご連絡ください。

据付け準備

ポンプを据付ける前に、次のような工具および測定器をご用意ください。




絶縁抵抗計 (メガー)




交流電圧計 (テスター)



交流電流計 (クランプメータ)



ボルト・ナット 締付工具



電源接続工具 (ドライバ又は ボックスレンチ)


「<u>注</u>記」各測定機器付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

据付け前の確認

キャブタイヤケーブルプラグ部先端と接地極間をメガーで測定し、モータ の絶縁抵抗の確認をしてください。

■絶縁抵抗の基準値 =20M Ω以上

*注記 絶縁抵抗の基準値 (20MΩ以上) はポンプが新品又は修理済み品値です。据付け後の基準値については P.10『7. 保守・点検』をご覧ください。



据付け上の注意事項

▲ 据付けに際しては、ポンプの重心・重量を考慮して作業して ください。吊り下げが不完全な場合はポンプの落下・破損な どによりケガの原因になります。

↑ 注意 キャブタイヤケーブルでポンプを宙吊りにしての据付け・移動は絶対に行わないでください。ケーブルが破損し、漏電・感電・火災の原因になります。

(1) ポンプの取扱いは、落下など強い衝撃を与えないように行ってください。 ポンプの吊り下げは、手でもって行うか又は、ハンドルにロープを取り付けて行ってください。

** 注記 キャブタイヤケーブルの取扱いについては、P.7 [5. 電気配線] をご覧ください。


↑ 注意 吸込口にゴミ閉塞状態で使用すると振動や騒音の原因となり、ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。

■注記』運転に必要な水位につきましては、P.9『運転水位』をご覧ください。


*注記。本製品には、配管材料は付属しておりません。適切な配管材料をご用意ください。

ホースで使用される場合は、次のことにご注意ください。

ホース配管される場合は、ホースが極端に折れ曲がりますと水量が著しく減少しますのでできるだけまっすぐな状態でご使用ください。特に、ホースの付け根部分が折れ曲がっている場合は、ポンプ内部に空気溜まりができ空運転状態となることがありますので、運転しながらホースの曲がりを緩和してください。ホースの末端(吐出し側)は水面より高い位置に出してください。ホースの末端が水中にある場合、ポンプ停止時に逆流することがあります。水面より低い位置にある場合、ポンプ停止後も水が逆流してしまうことがあります。



(2) ポンプは立て置きでご使用ください。ポンプがゴミや土砂などを吸い 込む恐れのある場合は、ポンプをかごに入れるか、網で囲うなどして ご使用ください。



電気配線

電気配線工事

- ・電気配線は有資格者が行い、「電気設備技術基準」及び「内線規定」などに従って施工してく ださい。無資格者による電気配線工事は、法律違反となるばかりでなく、非常に危険ですので 絶対に行わないでください。
 - ・配線などに不備がありますと、漏電や火災、感電の原因になります。
 - ・漏電遮断器及び過電流保護装置を必ず取り付けてください。ポンプの故障や漏電の際に感電の 恐れがあります。

電源及び配線の容量には、十分な余裕を持ってください。

接地(アース)について

、整 牛 アース線は確実に取り付けてください。ポンプの故障や漏電の際に感電の恐れがあります。

注意 アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。


電源接続について


単相交流 100V 接地極付コンセントの場合は、右図を参照してください。

- ▲注意・必ずアース線は接地してください。
 - ・右図のように接地極を出してご使用ください。
 - ・電源には規定のポンプ専用に漏電遮断器を接続してく 接地極 / ださい。

単相交流 100V 一般コンセントの場合は、右図を参照してください。

- ・必ずアース線は接地してください。
- ・右図のように接地極をプラグ内部に納めて2ピンでご 使用ください。
- ・電源にはポンプ専用に規定の漏電遮断器(コンセント 式漏電ブレーカー等)を接続してください。





▼キャブタイヤケーブルについて

- ↑ 注意・キャブタイヤケーブルを延長する場合は、心線と同等若しくはそれよりも太いサイズのものを 使用してください。十分な性能が発揮できなくなるばかりでなく、ケーブルの発熱による火 災・漏電・感電の原因になります。
 - ・キャブタイヤケーブルの外皮を切断又は損傷した状態で水没させますとポンプモータ内部に浸 水し、ショートする恐れがあります。ポンプの故障や漏電・感電・火災の原因になります。
 - ・キャブタイヤケーブルは車のタイヤなどで踏まれ、断線、巻き込みがないように注意してくだ さい。ポンプの故障や漏電・感電・火災の原因になります。
 - ・キャブタイヤケーブルの接続部分を水中に浸ける必要がある場合は、完全にモールド加工して ください。漏電、感電、火災の原因になります。



電源プラグの先端は絶対に 水に浸けないでください。



ケーブルを延長しなければ ならない場合は、付属品の 心線と同等若しくはそれよ りも太いサイズのものを使 用してください。



ケーブルの接続部は、水が 浸入しないようにきっちり とモールド加工してくださ い。




ケーブルは、無理に折り曲 げたりねじったり、構造物 に当てるなどして傷を付け ないようにしてください。

キャブタイヤケーブルの接続

♠ 電源プラグを差し込む前に、電源(漏電遮断器など)を確実に切ってください。感電・ショート・ポンプの不意な始動によるケガの原因になります。

★ 注意 キャブタイヤケーブルや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

電気回路図



6 運転

始動する前に

(1) もう一度、本製品の銘板によって電圧・周波数が正しいことを確認してください。

↑ 注意 電源の電圧・周波数が正しくないと十分な性能が発揮できないばかりか、本製品が破損する恐れがありますので十分注意してください。

■注記』ポンプ本体銘板で確認してください。

(2) 配線、電源電圧、漏電遮断器の容量及びモータの絶縁抵抗を確認してください。

■絶縁抵抗の基準値 =20M Ω以上

*注記 絶縁抵抗の基準値(20M Ω以上)はポンプが新品又は修理済品の値ですので、据付け後の基準値については P.10 『定期点検』をご覧ください。

(3) サーマルリレー (3Eリレーなど)の設定値をポンプ定格電流値に合わせてください。

<u>☆注記</u> 定格電流値は、ポンプ本体銘板値をご覧ください。

試運転


★ ポンプを宙吊りにした状態での始動は絶対に行わないでください。回転の反動によりケガなど の重大事故の原因になります。


(1) ポンプを短時間(3~10分間)の運転をし、下記のことを確認してください。

交流電流計 (クランプメータ) を使って、コンセント部で運転電流を測定してください。

交流電圧計 (テスター) を使って、コンセント部で測 定してください。

■電源電圧の許容量 = 定格電圧の±5%以内





対策 運転電流が定格値を超える場合は、ポンプの モータが過負荷の状態が考えられます。P.5 『4. 据付け』をご覧になり、正しい状態でご使用くだ さい。 対策 電源電圧が許容値からはずれている場合は、電源 の容量や延長ケーブルなどに原因があります。P.7 [5. 電気配線] をご覧になり、正しい状態でご使用 ください。

注意 きわめて著しい振動や異音、異臭のある場合は、直ちに電源を切り、お買い求めの販売店又は 最寄りの弊社営業店へご相談ください。

(2) 試運転で異常がなければ、継続運転を行ってください。

運転

↑ **警告** ポンプ本体は、運転中非常に高温になっている場合があります。火傷などの恐れがありますので、不用意に触れないようにしてください。

本ポンプ運転中は、運転水位に十分注意してください。渇水運転になりますと、本ポンプの故障の原因になります。

■注記_運転水位につきましてはP.9『運転水位』をご覧ください。

本ポンプにはモータ保護装置を採用しています。


↑ 注意 モータ保護装置が作動したときは、自動的に解除される構造ですので、電源プラグをコンセントから取り外し、必ず原因を取り除くようにしてください。

下記のような症状で過電流又は異常発熱した場合には、運転水位には関係なくポンプは自動停止し、モータを保護します。

- ・電源電圧の極端な変動
- ・過負荷で運転した場合
- ・拘束運転になった場合


↑ 注意 ^{十分な性能が発揮できないばかりでなく、騒音・異常振動・故障の原因になります。}

特にホース付け根部分が折れ曲がっている場合は、ポンプ内部に空気溜まりができて、空運転状態となるケースがありますので、運転しながらホースの曲がりを緩和してください。



運転水位

再始動する場合は、およそ10mmの運転水位が必要ですので、ご注意ください。



7 保守・点検

保守・点検を定期的に行うことは、ポンプの性能を維持する上で必要です。また、平常状態と異なる場合は P.12 『9. 故障の原因と対策』をご覧の上、早めに処置してください。 なお、万一に備えて予備のポンプをご用意くださるようおすすめいたします。

点検の前に

全性 電源 (漏電遮断器など) が確実に切れていることを確認し、キャブタイヤケーブルをコンセント 部から取り外してください。感電・ポンプの不意の始動により重大事故になる恐れがあります。

- (1) ポンプの洗浄 ポンプの表面の付着物を取り除き、水道水などで洗浄してください。特に羽根車に からんでいる異物は完全に取り除いてください。
- (2) ポンプの外部点検 塗装のはがれ、破損個所やボルト、ナットなどに緩みがないか確認してください。塗装の剥離部は、その部分を洗浄し、乾燥後、補修塗料を塗布してください。

注記 補修塗料は別途ご用意ください。また、破損個所やボルト、ナットなどに緩みがある場合は、分解修理が必要 なことがありますので、お求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。

日常点検・定期点検

実施周期	点	検	項	目		実施周期		点	検	項	目	
毎日	運転電流の測定	■定格値以	人内かどう	かの確認		半年に1回	オイルの点	検・交換	Į.			
	電源電圧の測定					1++1010	注记 P.10	0『オイル	レ点検・	交換要領』	をご覧く	ださい。
	絶縁抵抗の測定 ■絶縁抵抗の基準値=1MΩ以上 「注記」前回の点検と比べ、絶縁抵抗が著しく低下している場合はモータ部の点検が必要です。 ポンプの点検 ■性能が著しく低下した場合は、羽根車			年に1回	オイルの交 メカ 門知 りの	ニカルミ	ノールの	占給・な	換につきョ	ましては専 5又は最寄		
月に1回	ポンプの点検 ■性能が著しく低下した場合は、羽根車 などの摩耗又はストレーナなどへのご みなどの詰まりが考えられます。ゴミ を取り除き、摩耗している部品を交換 してください。サクションカバーも同 時に交換すると、より効果的です。				2~5年 に1回	オーバーホー <u>産</u> 記 オー 又は	い。 お <u>!</u>	. 特に、 早めに実	連続運転 E施してく	にてご使り ださい。	通してくださ 用の場合は かの販売店 さい。	

運転停止時の保管

長時間運転を停止する場合は、ポンプを引き上げ洗浄乾燥後、屋内に保管してください。

■注記』再据付けの場合は、必ず試運転を行ってから、ポンプを稼働してください。

水中に据え付けたままのときは、羽根車の錆によるロック事故防止のため、定期的 (一週間に一度) に運転を行ってください。

オイル点検・交換要領

●点検周期:1,000時間毎又は 6ヶ月毎のいずれか早い時期 ■指定オイル:ターピン油VG32(無添加)

●交換周期:2,000 時間毎又は12ヶ月毎のいずれか早い時期 ■オイル 量:規定量 150 mℓ

オイルの点検

注油プラグを取り外し、オイルを少量抜き取ってください。 本体を注油プラグが下側になるように傾けると、オイルは抜けます。抜き取ったオイルが白濁又は水が混入している場合は、軸封装置(メカニカルシールなど)の不良が考えられます。その場合は、ポンプの分解・修理が必要です。

オイルの交換

注油プラグを取り外し、オイルを完全に抜き取ってください。 注油口からオイルを規定量注入してください。

注記。抜き取ったオイルは、川や下水に流さず適切な処理を行ってください。注油プラグのパッキン・○リングは、オイル点検・交換の都度新品と交換してください。

整備

右表の部品は消耗品です。交換時期の目安を参考にして 部品を交換してください。

部品名称	交 換 時 期
メカニカルシール	オイルの白濁
オイル (タービン油VG32)	2000時間毎又は12ヶ月毎のいずれか早い時期
パッキン、Oリング	分解・点検時ごと
オイルシール	リップ部が摩耗しているとき及び分解・点検時ごと
軸スリープ	摩耗しているとき
Vリング	摩耗しているとき

注油口

パッキン

オイルプラグ 六角棒レンチ

8 分解・組立要領

分解・組立の前に・・・

** ポンプの分解・組立の際は、電源(漏電遮断器など)を確実に切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。なお、濡れた手で抜き差ししないでください。また、分解・組立途中での通電テスト(羽根車の回転など)は絶対に行わないでください。重大事故に結びつく可能性があります。


ここでは、羽根車交換までの分解・組立を明記してあります。軸封部 (メカニカルシール部)、モータ部の分解・組立については、真空設備や電気試験設備を必要とします。お買い求めの販売店又は最寄りの 弊社営業店へお申し付けください。

分解要領

注記 本機の分解工具は、メンテナンス性を重視し、呼び12のボックスレンチ1個で、下図に示すポンプ部すべての分解が可能な構造に設計されています。

** 注記 分解・組立時のポンプ姿勢は、ポンプの吐出し口を下向きにして、逆さ立ちにしてください。この際ポンプが 倒れてケガをしないようにしてください。


- (1) ① の六角ボルト (座金付き) (3箇所) を緩めて外すことにより、ストレーナ・サクションカバーを手で取り外すことができます。
- (2) ② の六角袋ナット・ばね座金・平座金を緩めて外すことにより、羽根車、ポンプケーシング・軸スリーブ・V リングを手で引き抜くことができます。




組立要領

組立は、分解の逆の手順で行ってください。

- (1) ゴム製部品(羽根車・ポンプケーシング・サクションカバー)は、砂等の付着物をあらかじめ取り除いたうえで組み立ててください。
- (2) Vリングは図1のように軸スリーブの外側へ装着してください。なお、装着時、軸スリーブとの接合面へはオイル等を塗布しないように注意してください。



(3) ポンプケーシングの取り付けの際は、しっかりと 当たり面まで押し込んでください。また図2のよ うにオイルケーシングの内側のインロー部には 4ヶ所ツメがありますので、そのツメにしっかり とかかるまで押し込んでください。



(4) 羽根車ナット締め付け時、工具等により羽根車に無理な力がかかると、心金が変形したり、ウレタンゴムが剥離したりする恐れがありますのでご注意願います。

9 故障の原因と対策

全性 ポンプ点検の際は必ず電源を切って、作業を行ってください。重大事故に結びつく可能性があります。

修理を依頼される前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお、異常のある場合はお求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご連絡ください。

